

JB64/74 BENDX グリル 取扱い説明書

この度は「JB64/74 BENDXグリル」をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。取付頂く前に予め「製品内容」をご確認下さい。
「取付前の注意点」並びに「取付方法」をご参照頂き、全体の作業及び構造を把握の上取付を行って下さい。誤った取付や使用方法により発生したクレームは、一切お受け出来兼ねます。ご了承下さい。

構成部品

① BENDX グリル本体



② 取付ステー x 2



③ なべ小ねじ M6x10 x4



④ フランジナット M6 x 4



製品ロットによっては構成部品が異なる場合がございます

取付前の注意点

届いた商品と「構成部品」に違います、不足がないかを確認して下さい。

本製品の成形不良により装着できない場合を除き、返品・交換は致しません。

パーツを確認して、「取付方法」をよく読んで作業内容を十分把握してから作業を行って下さい。

※本製品は塗装前提の商品となります。ご注意ください。

取付方法



純正グリルを取り外し、純正グリルのフロントウインカー、クリップを本製品に取り付けます。



取付ステーを製品裏上部に付属のねじとナットを使用して取り付けます。この際、少しだけ外側に向くように取付します。



純正グリルから車体に取り付けするステーを外し、付属の取付ステーにねじとナットを使用して取り付けます。



フロントウインカーのカプラーを接続し、車体にグリルをクリップではめ込みます。



グリルから伸びたステーを車体にクリップを使用して取り付けます。



完成。
※写真では純正オプションエンブレムを取り付けていますが、本製品には付属しません。